

## Техническое описание

1 / 2

- Характеристики:** АКЕМИ® Базовый кристаллизатор АК1 – жидкий продукт специального назначения, готовый к употреблению, синего цвета. На основе смеси водянистого магния гексафлюоросиликата.
- Отличительные особенности:
- полировка мрамора, известняка, терраццо без образования пленки или пломбировки поверхности
  - делает поверхность камня более твердой
  - уменьшает опасность скольжения
  - увеличивает износостойкость каменной поверхности
  - делает поверхность более плотной - облегчается уход
  - усиливает блеск и цвет поверхности
  - матовые пятна и царапины могут быть удалены повторной кристаллизацией.
- Область применения:** АКЕМИ® Базовый кристаллизатор АК1 используется для улучшения и обновления поверхности новых и старых полов из известняка (мрамор, травертин) или цементных искусственных камней (терраццо).
- Инструкция по применению:**
1. Тщательно взболтать перед употреблением.
  2. В случае старых, поцарапанных поверхностей, рекомендуют предварительно шлифовать поверхность до степени шероховатости 400).
  3. Поверхность должна быть чистой, сухой и не иметь каких-либо покрытий. Накрывать синтетической фольгой.
  4. Оптимальная рабочая температура: 15 - 25°C; избегать прямого солнечного света. Выключить подогрев пола.
  5. Обрабатывать только области небольшого размера 2 - 3 м<sup>2</sup> за один раз.
  6. Равномерно нанести приблизительно 10 - 20 мл/м<sup>2</sup> АКЕМИ® Базового Кристаллизатора АК 1 ручными распылителем. Немедленно начать полировать крестообразно и круговыми движениями тяжелой, медленно-вращающей однодисковой машиной со щеткой с тонкой стальной щетиной. Продолжите полировать после высыхания препарата, до появления желаемого блеска. В случае необходимости, повторите процесс один или два раза.
  7. Блеск может быть усилен последующей обработкой поверхности АКЕМИ® Окончательным Кристаллизатором АК 2.
  8. По окончании работ, пыль может быть удалена пылесосом.
  9. Поверхность пригодна для ходьбы сразу после обработки.
  10. АКЕМИ® Мягкое мыло для камня может использоваться для постоянной очистки поверхности.
- Специальные советы:**
- Только для профессионального использования.
  - Используйте afip® Жидкие перчатки для защиты кожи рук.
  - Поверхности или объекты, которые не подлежат обработке, должны быть покрыты или замаскированы заранее.
  - Металлические объекты могут реагировать в контакте с препаратом.
  - Во избежание появления ржавых пятен, рекомендуется использовать щетки с щетиной из нержавеющей стали.
  - В перерывах в работе избегать контакта щетки с необработанными участками пола.
  - Щетки заменять, в зависимости от степени загрязнения.
  - Используют отдельную щетку для каждого кристаллизатора.
  - Избегать прямого контакта препарата с растениями. Если это случилось, прополоскать водой немедленно. Не допускать контакта с флорой

TDS 12.23

**Техническое описание**

2 / 2

концентрированного или растворенного препарата.

- Защищает от интенсивного износа поверхности (холлы в гостиницах, др. общественных заведениях) прим. на 3-4 месяца. Повторная обработка таких участков необходима максимум каждые 6 месяцев
- Для правильной утилизации, емкость должна быть совершенно пустой.
- Переработка согласно директиве EU 97/129 EC, упаковка директива 94/62EC.

**Технические данные:**

Покрытие:	прим. 50-100 м <sup>2</sup> / л
Цвет:	синий
Плотность:	1,09 г/ см <sup>3</sup>
Р-Н показатель:	прим. 2

**Хранение:** 2 года при условии хранения в прохладном месте, не доступном для мороза, в плотно закрытой оригинальной таре.

**Данные безопасности:** Прочсть данные безопасности перед использованием продукта.

**Справка:** Вышеуказанная информация основана на данных технического развития последнего периода. Ввиду множества различных влияющих факторов, эта информация - как и другие устные или письменные технические консультации - должно быть рассмотрено в качестве необязательных советов. Пользователь обязан в каждом конкретном случае проводить неограниченные тесты продукта на незаметных зонах, или подготовленных образцах.